


パーツ紹介

サーバー正面

温水フォーセット(ピンク)
(温水取水口)

冷水フォーセット(青色)
(冷水取水口)



水受け皿

サーバー背面


温水排水ドレン

温水スイッチ

*上側を押すとオレンジ色の
ランプが点灯致します

*運転中は熱湯が出ますので
絶対にはずさないで下さい。

*卓上タイプのウォーターサーバー
の温水排水ドレンはサーバーの
底(サーバ下部裏面)にござい
ます。





電源コード

ウォーターサーバー設置手順

注意！ 電源コードはまだ差し込まないでください

- ① 設置場所を決め、置く場所に物がいないか確認してそこに白いサーバートレイを置いて下さい。
(直射日光が当たる場所やガスコンロ等の火の近くには置かないで下さい)
- ② ウォーターサーバーに貼られているラップをはがし、背面を壁より10cm程離して置き、ぐらつきがないか水平であるかを確認して下さい。
(卓上サーバーをご使用のお客様は、設置場所の下に貴重品や電化製品がないか確認して下さい。
ある場合は恐れ入りますが、サーバーを別の場所にするか、それらのものを移動して下さい)
- ③ ボトルの透明のフィルムと白いキャップシールを剥がしてください。
(キャップシールはキャンペーンなどでご利用いただけます)



- ④ ボトルを逆手に持ち、サーバー中央突起にボトル先端を差し込んで下さい。
(上部写真の中央が、サーバー中央の突起に入るようにして下さい)

中央突起



*左の写真のように、ボトルが差し込まれた状態になります

お願い・・・サーバー中央突起付近に製品水が溜まった場合は、新しいボトル差し替え時に食器用アルコールとペーパーナフキン等で拭き上げをお願い致します。



- ⑤ ボトル内部に気泡が出てきてサーバー内部にお水が注水されます。備え付けの紙コップを左側のピンク色をした取水口(フォーセット)の下に置いて下さい。(手で持った方がお水が出た時に安定します) また、水受け皿は取りはずせませんので定期的にお掃除をお願い致します。




⑥ ピンクの温水フォーセットの取っ手を・・・



このようにつまんでそのまま下げてお水が出てくるまでその状態を続けていて下さい。(約1分程かかります)

お水が出てきますので、こぼさないようにコップの位置を調整して下さい。

* 横からの写真



スライドする取っ手の親指側を奥まで差し込み、そのまま下げますとエア抜き致します。また、少々お時間がかかりますが、フォーセットを下げ続けなくてもボトルにボコボコとエアが入らなくなりましたらエア抜き完了です。2～3回取っ手をつまみ、確実にお水を出して下さい。

⑦ ピンクの温水フォーセットからお水が出てきたら、青の冷水フォーセットの取っ手を下げたお水が出るか確認して下さい。(青の冷水フォーセットは取っ手を下げただけでお水が出ます)



*青の冷水フォーセットは写真のように取っ手を上向きにすることで連続取水が可能になります。大量にお水を使う時に便利です。

⑧ お水が両方から出たら電源コードを差し込んで下さい。

⑨ 背面にあるドレンからお水が垂れてないか、温水スイッチにランプが点灯しているか確認して下さい。
*卓上タイプのウォーターサーバーはランプは点灯致しません。上側を押して下さい。

⑩ 30分後、ピンクの温水フォーセットからお湯が出るか、青の冷水フォーセットから冷水が出るか確認して下さい。(出ないようでしたら、0120-36-4132までご連絡ください)

備蓄水としてもご利用下さいませ